



### Apertura della locomotiva Demontage der Lokomotive Disassembling the locomotive



### Installazione di decoder DCC ed altoparlante Einbau des DCC-Decoders und Lautsprecher Installation of DCC Decoder and speaker



**INTERRUTTORE 1: TUTTE le luci cabina A**  
SCHALTER 1: Alle Spitzen-/Schlusslichter Führerstand A  
SWITCH 1: ALL lights cabin A

**INTERRUTTORE 2: TUTTE le luci cabina B**  
SCHALTER 2: Alle Spitzen-/Schlusslichter Führerstand B  
SWITCH 2: ALL lights cabin B



### LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

Numero Number	Descrizione Bezeichnung Description	HN2654 HN2655 HN2656	Codice ricambio Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
1	<b>Particolari tetto</b> Dachausrüstung Roof accessories	HN2654 HN2655 HN2656	HN2573/01 HN2574/01 HN2656/01
2	<b>Particolari frontali + guide luce</b> Zubehörteile für Lokomotivfront + Lichtleiter Front side accessories + lights diffusers	HN2654 HN2655 HN2656	HN2573/02 HN2655/02 HN2575/02
3	<b>Coperchio vite senza fine</b> Getriebeabdeckung Worm gear cover		HN2573/03
4	<b>Circuito stampato principale</b> Hauptplatine Main PCB		HN2573/04
5	<b>Motore + alberi cardanici</b> Motor-Satz + Kardanwellen Motor pack + cardan shafts		HN2573/05
6	<b>Circuito stampato luci</b> Platine mit LEDs Lights PCBs	HN2654, HN2655 HN2656	HN2573/06 HN2574/06
7	<b>Gancio con timone</b> Kupplungsmechanik Coupler mechanism		HN2573/07
8	<b>Carrello completo</b> Drehgestell komplett Complete bogie	HN2654 HN2655, HN2656	HN2573/08 HN2574/08
9	<b>Set assi con ruote</b> Radsätze Wheels set		HN2573/09
10	<b>Anelli di aderenza</b> Haftreifen Traction tyres		HN2573/10

### Configurazione luci in funzionamento digitale Konfiguration der Lichtfunktionen im Digitalbetrieb Lights configuration in digital mode

OUTPUT	FUNZIONE / FUNKTION / FUNCTION
<b>F0f</b>	<b>Luci bianche basse cabina A</b> Untere Spitzenlichter (Führerstand A) Low white lights cabin A
<b>F0r</b>	<b>Luci bianche basse cabina B</b> Untere Spitzenlichter (Führerstand B) Low white lights cabin B
<b>AUX1</b>	<b>Luci rosse cabina A</b> Rote Schlussleuchten (Führerstand A) Red lights cabin A
<b>AUX2</b>	<b>Luci rosse cabina B</b> Rote Schlussleuchten (Führerstand B) Red lights cabin B
<b>AUX3</b>	<b>Terzo faro cabina A</b> Oberes dritte Spitzenlicht (Führerstand A) Third head light cabin A
<b>AUX4</b>	<b>Terzo faro cabina B</b> Oberes dritte Spitzenlicht (Führerstand B) Third head light cabin B

Verificare sul manuale del decoder DCC installato la corrispondenza delle uscite con le funzioni F1, F2 ecc. (mappatura funzioni).  
Überprüfen Sie anhand der Betriebsanleitung des Decoders die korrekte Zuordnung der Funktionsausgänge (Function mapping).  
Check on the manual of the installed DCC decoder the mapping of the outputs with the functions F1, F2 etc. (functions mapping).