


ERSATZTEILLISTE / PIEZAS DE RECAMBIO / PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

| Numer Número Nombre Number | Bezeichnung Descripción Description Description | Ersatzteil-Nr. Ref. repuesto Réf. rechange Spare part ref. |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Stromabnehmer mit Isolatoren, etc. Pantógrafos, aislantes, toma de contacto y tornillos, etc. Pantographes et accessoires de toiture, etc. Pantographs and roof accessories, etc. | HN2340/01 |
| 2 | Kupplungen, Pufferträger, Puffer und Schneepflüge Enganches, toperas, topes y quitanieves Jeux d'attellages et de traverses Buffer beam and coupler set | HN2407/02 |
| 3 | Haupt- und Lichtplatinen mit Lichtleitern PCB y difusores PCB, Platinas d'éclairage et conduits de lumière Main PCB, light PCBs and light pipes | HN2174/03 |
| 5 | Motor-Satz Set de motor Pack moteur Motor set | HN2174/05 |
| 6 | Drehgestell komplett mit Antriebsschnecken Bogie motor completo Bogie moteur complet Bogie, complete | HN2174/06 |
| 7 | Haftreifen Aros de adherencia Bandages d'adhérence Grip rings | HN2103/21 |
| 8 | Zurüstbeutel für Vitrinen-Einsatz Bolsa de accesorios Sachet de détalage Accessory bag | HN2174/08 |
| 9 | Ansteckteile für Gehäuse Accesorios carrocería Unité d'entraînement Accessoires Caisse | HN2407/09 |
| 10 | Unterbodendetails Set bajos Detail du châsis Underframe details | HN2596/10 |



DE: Zum Einbau des Digital-Decoders
Analogstecker entfernen

ES: Retirar el enchufe falso
para colocar el decodificador digital

FR: Enlever la fiche dummy
pour monter le décodeur digital

EN: Remove dummy plug to fit
digital decoder



www.arnold-modell-eisenbahnen.de



Manufactured by:
Hornby Hobbies Ltd
Westwood, Margate,
Kent, CT9 4JX, UK


EU Authorised Representative:
Hornby Italia SRL
Viale dei Caduti, 52/A6,
Castel Mella (BS), Italy, 25030

+49 8921094551
customerservices.de@hornby.com
technicalservices.de@hornby.com

+34 938004786
customerservices.es@hornby.com
technicalservices.es@hornby.com

+33 170807487
customerservices.fr@hornby.com
technicalservices.fr@hornby.com

+44 (0)1843 233525
customerservices.uk@hornby.com
technicalservices.uk@hornby.com



DE: 1. Zum Öffnen der Lok das Gehäuse beidseitig spreizen und nach oben abheben.

2. Nun kann der Analogstecker auf der Platine gegen einen Digitaldecoder nach NEM 651 ausgetauscht werden. Beachten Sie vor dem Kauf eines Decoders bitte unbedingt die notwendigen Einbaumaße. Die meisten Decoder sollten mit den Werkseinstellung bereits perfekt auf die Lokomotive abgestimmt sein. Für etwa notwendig werdende CV- Einstellungen und andere Änderungen am Decoder konsultieren Sie bitte die Decoderanleitung oder den Decoderhersteller direkt.

3. Umschaltung Stromabnahme: Gleis – Oberleitung

4. Bei Bedarf an diesen Stellen mit etwas Modellbahnöl oder – fett abschmieren. Bitte nicht mehr als 1 Tropfen.

EN: 1. To open the locomotive please spread the body shell and remove it.

2. This way you can exchange the dummy plug on the PCB for a digital decoder (NEM 651). Please check the available space before buying a decoder for this locomotive. Most decoders will work perfectly with default settings. Nevertheless in some decoders the settings has to be adjusted to achieve a perfect operating mode. Please consult the decoder's instruction sheet or the manufacturer of the decoder directly.

3. Current pick-up switching: track – catenary

4. When necessary please grease the locomotive as shown the drawing. Please use special model railway oil or grease, and do not apply more than a drop.

